



Fragen zur Bedienung Ihres Satellitentelefons Motorola 9505A? (Ausgabe 2008, Rev. 3)

Inhalt:

- Iridium-Mailbox/VoiceMail > Ersteinrichtung
- SMS an Iridium > Wie kann man mir SMS senden?
- SMS ab GSM > Weshalb funktioniert das nicht?
- SMS-Empfang > Wie kann ich SMS empfangen?
- SMS-Versand ab einem Iridium-Handy?

1. Die Iridium VoiceMailBox

1.1 Vorbereitung:

Die vorbereitenden Eingaben sind möglich, ohne dass eine Verbindung zu Iridium besteht. Mit den folgenden Schritten konfigurieren Sie Ihr Telefon für einen einfachen Zugang zum Iridium-Mitteilungsdienst:

- Tip: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!**
- Taste  (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste  (Pfeil nach unten) den Menüpunkt |NACHRICHTEN-EINSTELLUNG| anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |MOBILBOX NUMMER| im Display.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |NUMMER DER - MOBILBOX EINGEBEN|.
- Nicht |OK| drücken, sondern die folgende Nr. (ohne Leerschläge) eintippen:
0088 16 62 99 00 00 - NICHT |OK| drücken, sondern ...
- **Halten Sie die Taste |*|** solange gedrückt, bis im Display das Spezialzeichen "Pause"  (Quadrat) erscheint.
- Tippen Sie nun **Ihre eigene Iridium-Nummer** im Format
881XXXXXXXX ein (**ohne** vorlaufende Nullen).
- **Halten Sie die Taste |*|** nochmals gedrückt, bis im Display das Spezialzeichen "Pause"  (Quadrat) erscheint.
- Tippen Sie nochmals auf die Taste |*|.
- Drücken Sie die Taste |OK|.
- Es erscheint kurz: |✓ BEENDET| und dann |MOBILBOX NUMMER|.
- Tippen Sie 2x auf die Taste |C| - nun sollte wieder
|NETZSUCHE SIGN. PRUEFEN| oder |IRIDIUM| angezeigt werden.

Die Zugangsdaten zur Sprach-Mailbox sind nun vorprogrammiert.

Weiteres Vorgehen >

1.2 Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung: Achtung! Telefongebühren US\$ 1.30/min. fallen an!

Für die weitere Einrichtung benötigen Sie eine **sehr ruhige Umgebung** und eine **gut funktionierende Verbindung zu einem Iridium-Satelliten** (auf dem Display muss |IRIDIUM| und eine möglichst hohe Feldstärke von 4-5 Balken angezeigt werden).

! Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte unbedingt unter Verwendung des Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!

- 1. Taste ☒ (Briefumschlag) drücken.
- 2. Es erscheint |MOBILBOX RUFEN|.
- 3. Taste |OK| drücken, Sie werden nun via Satellit mit dem Iridium-Mitteilungsdienst verbunden. **Ab jetzt fallen Telefongebühren an!**
- 4. Sofern Sie im Abschnitt 1 "Vorbereitung" die korrekten Eingaben gemacht haben, so hören Sie nach einer Weile eine **Stimme**, welche bestätigt, dass Sie mit dem Iridium-Mitteilungsdienst verbunden sind.
- 5. Noch während die Stimme in englischer Sprache Anweisungen gibt, hören Sie einige DTMF-Töne, welche Ihre Telefon automatisch an's Message-Center übermittelt (Ihre eigene Rufnummer, welche Sie ja vorhin im Abschnitt 1 "Vorbereitung" gespeichert haben).
- 6. Nach einer kurzen Pause hören Sie wieder eine weibliche Stimme, welche Sie dazu auffordert, Ihr Passwort einzugeben:
"Please enter your password:"
- 7. Sofern Sie das Passwort nicht bereits früher geändert haben, so tippen Sie **die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-Telefonnummer** ein:
▶ **N I C H T |OK| drücken !**
- 8. Folgen Sie nun den Anweisungen der Stimme durch Tippen der entsprechenden Tasten auf Ihrem Telefon.

Wichtig: Der amerikanische Begriff "**Press Pound!**" meint:
"Drücken Sie die Rautentaste |#| "

- 9. Ändern Sie bereits beim 1. Besuch das Zugangspasswort, damit niemand ausser Ihnen Zugriff auf Ihre Mailbox hat:
z.B. Passwort = PIN-Code oder Postleitzahl Ihres Wohnorts.

2. SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?

2.1 Vorbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:

- Taste ☒ (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste |▽| (Pfeil nach unten) den Menüpunkt |NACHRICHTEN-EINSTELLUNG| anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |MOBILBOX NUMMER| im Display.
- Mit Taste |▽| (Pfeil nach unten) den Menüpunkt |SERVICE-CENTER| anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |SERVICE-CENTER- NUMMER EINGEBEN|.
- Tippen Sie nun folgende Nummer (ohne Leerschläge) ein:
0088 16 62 90 00 05
- Taste |OK| drücken, es erscheint |✓ BEENDET|.

Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7 Tagen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert. Der Grund liegt darin, dass die meisten Iridium-Handies nur wenige Minuten pro Tag eingeschaltet sind und somit die Mitteilungszentrale ständig vergeblich versuchen würde, eine SMS zu übermitteln.

2.2 Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:

- ▶ Beim Tätigen eines Anrufs (automatischer Download)
- ▶ Durch Abfragen des Message-Systems mit der Taste ☒.
(Einfach kurz eine Verbindung herstellen und gleich wieder auflegen)

2.3 SMS / e-Mail ab einem Iridium-Telefon versenden?

Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Mitteilungen an GSM-Handies müssen als e-Mail verschickt werden. Details beim Provider anfragen!

- Taste ☒ (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste |▽| (Pfeil nach unten) den Menüpunkt |NACHRICHTEN-EDITOR| anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |OK?| im Display.
Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:
 - e-Mail-Adresse eintippen (für das Zeichen «@» 7x die Taste |1| drücken),
 - nach der e-Mail-Adresse 2x die Taste |#| drücken, um einen Leerschlag einzufügen, danach ...
- Die gewünschte Kurzmitteilung eintippen
 - Achtung: Maximale Länge inklusive e-Mail-Adresse 160 Zeichen!
- Taste |OK| drücken, es erscheint |NACHRICHT SENDEN?| im Display.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |NUMMER EINGEBEN?| im Display.
- **Für Versand an eine Iridium-Nummer:** Nummer eintippen
- **Für Versand an eine e-Mail-Adresse:**
 - Falls nichts angezeigt wird: Tasten |0| |0| |*| |2| drücken.
- Taste |OK| drücken, es erscheint zuerst |SENDET NACHRICHT| im Display, kurz danach |NACHRICHT GESENDET|

3. SMS / e-Mail an ein Iridium-Telefon senden?

3.1 SMS via Homepage von IRIDIUM:

"http://www.iridium.com/sendmsg/sendmsg.html"

3.2 SMS als e-Mail ans Handy senden (geht auch via GSM):

e-Mail-Adresse eines Iridium-Geräts: "881XXXXXXXXX@msg.iridium.com"

- ▶ Iridium-Telefonnummer vor dem "@"-Zeichen ergänzen!
- ▶ Das "Betreff"-Feld ("Re:") muss leer bleiben!
- ▶ Max. Mitteilungslänge: 120 Zeichen, keine Umlaute "ä/ö/ü/Ä/Ö/Ü"

3.3 SMS-Versand via GSM-Handy (Natel-D):

Der Versand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-Telefon ist derzeit nur als e-Mail möglich (siehe oben unter Punkt 3.2).